

「DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇」 音声操作指示ワード一覧

「DC サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇」(SF-V191)は、手元にリモコンがないときも話しかけるだけで操作ができます。「ポチ、きいて」の呼びかけで「ポチ」が、「タマ、おねがい」の呼びかけで「タマ」が音声で返答し、指示ワードに応じて動作します。

▼音声操作 指示ワード一覧

指示の内容	指示ワード	ポチの返答	タマの返答	動作	
音声認識モードにする	「ポチ、聞いて」または「タマ、お願い」	「はい、何ですか？」	「どうしたの？」	音声認識モードになります。	
電源	電源を入れる	「暑い」	「はい」	「暑いね」	前回電源を切ったときの風量で運転を開始します。
	電源を切る	「おつかれさま」	「おつかれさまでした。またのご利用をお待ちしております」	「またね」	電源をオフにします。
風量	風量を強くする	「強くして」*1	「はい」	「いいけど」	風量レベルを1段階強くします。
	風量を弱くする	「弱くして」*1	「はい」	「少しだけね」	風量レベルを1段階弱くします。
首振	首振り運転をする	「首を振って」	「はい、喜んで」	「しょうがないな」	左右首振り運転を開始します。
	首振り運転を止める	「首振り止めて」	「分かりました」	「えっ！やめちゃうの？」	左右首振り運転を終了します。
送風モード	おやすみモードをオンにする	「おやすみつけて」	「良い夢見てね」	「明日もがんばろう」	「おやすみモード」運転に切り替わります。
	おやすみモードをオフにする	「おやすみ消して」	「はい、おやすみモードを解除します」	「まだ寝ないの？」	「通常モード」運転に切り替わります。
	換気モードにする*2	「風量最大」	「はい、がんばります」	「ぶんぶんいきます！」	最大風量、左右首振り120°で運転します。
	リズムモードをオンにする	「リズムにして」	「はい、リズムモードを設定しました」	「リズムにしたよ」	「リズムモード」運転に切り替わります。
	リズムモードをオフにする	「リズムやめて」	「はい、リズムモードを解除します」	「リズムモードを解除するね」	「通常モード」運転に切り替わります。
音量	音量を上げる	「声を大きくして」	「はい」	「これくらい？」	音量を1段階上げる。
	音量を下げる	「声を小さくして」		「これくらい？」	音量を1段階下げる。
タイマー	タイマー*3を1時間に設定する	「タイマー1時間」	「はい、タイマーを1時間に設定しました」	「タイマーを1時間に設定したよ」	1時間の入タイマー／切タイマーを設定します。
	タイマー*3を2時間に設定する	「タイマー2時間」	「はい、タイマーを2時間に設定しました」	「タイマーを2時間に設定したよ」	2時間の入タイマー／切タイマーを設定します。
	タイマー*3を4時間に設定する	「タイマー4時間」	「はい、タイマーを4時間に設定しました」	「タイマーを4時間に設定したよ」	4時間の入タイマー／切タイマーを設定します。
	タイマー*3を6時間に設定する	「タイマー6時間」	「はい、タイマーを6時間に設定しました」	「タイマーを6時間に設定したよ」	6時間の入タイマー／切タイマーを設定します。
	タイマー*3をオフにする	「タイマーやめて」	「はい、タイマー設定を解除します」	「タイマー設定を解除するね」	タイマーを解除します。
ピコタコ	風向きを左に調節する	「左に向いて」	「はい、調整します」	「これくらい？」	左に少し風向きを変えます。
	風向きを右に調節する	「右に向いて」			右に少し風向きを変えます。
その他	チャイルドロックを設定する*4	「チャイルドロック」	「はい、チャイルドロックを設定しました」	「チャイルドロックを設定したよ」	チャイルドロックを設定します。

*1 風量が最大または最小レベルのときに風量を上げる、または下げる指示をしたとき、ポチに話しかけた場合は「もう限界です」とポチが返答します。タマに話しかけた場合は「これ以上は無理！」(最大のとき)、「もうやめて」(最小のとき)とタマが返答します。

*2 換気モードを終了する場合は、音声認識モード中に「つよくして」または「よわくして」と話しかけてください。「おやすみけして」または「リズムやめて」と話しかけても通常モードに戻ります。

*3 入タイマーを設定するには、運転停止中に、切タイマーを設定するには、運転中に話しかけてください。

*4 安全のため、チャイルドロックは本体からのみ解除できます。

シロカ株式会社について

日々の暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるよう
ワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けします。

シロカ公式サイト : <https://www.siroca.co.jp/>

シロカオンラインストア 本店 : <https://store.siroca.jp/>

シロカ公式 Instagram : <https://www.instagram.com/siroca.jp/>

【クレジットは下記の通りお願いいたします】

シロカ株式会社

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2 丁目 4 番地 東京建物神保町ビル 5 階

TEL : 0570-001-469

URL: <https://www.siroca.co.jp/>