

CADTOOL 板金展開 9


板金の計算や展開図の作成に
便利な技術計算ソフトです。

JAN コード 4571289551133
標準価格 ¥76,000-(税込 ¥79,800-)


- ダクト形状の製缶板金などに主に利用される、「板金板取り展開図」
- 長手方向の断面形状から伸びを考慮した展開図を作成する「板曲げ展開図」
- 「圧力容器計算」などが行えます

板金板取り展開図

作図したい形状の寸法値や角度などを入力することで、
200種類以上の展開図を作成できます。



既存の 50 種類 + 板厚対応 9 種類の展開コマンド
通常のコマンド 50 種類に加え 9 種類の展開コマンドでは板厚を考慮した展開図に対応しています。(コマンドの詳細は裏面のコマンド一覧をご覧ください。)




板金展開 9 新規追加コマンド 15 種類


51. 小判形と丸	59. 放射 6 分岐
52. ねじり羽根	60. 蛇行ダクト
53. 円すい台から円柱 1	61. ベンチュリー
54. 円すい台から円柱 2	62. シュート乗継口
55. 放射 2 分岐	63. シュート口
56. 放射 3 分岐	64. 任意形状と丸
57. 放射 4 分岐	U10. 円すい台から厚肉円管分岐
58. 放射 5 分岐	

1 多彩なコマンドと複数の入力方法

● 複数の寸法入力方法により、手間を軽減
1つ展開コマンドに対し、複数の入力方法を用意しました。これにより幅と高さに分かるのに切断面の角度がわからない等で、いちいち CAD で角度を調べたりといった手間を軽減できます。




また、最小限の寸法値の入力で、展開図を作成できるパターンも用意。




2 寸法入力と寸法アシスタント

● 寸法入力
寸法値や角度などの入力データに、リアルタイムに反応して展開形状や三面図形状をイメージ表示します。形状を作図する前に視覚的に確認することができます。



3 展開図の確認


● 展開図の対角線の表示
CAD を使わずに座標データを基に板へ展開形状をケガク際、展開図が三角形の組み合わせでできていると、ケガキコンパスで長さ情報から三角形を作り展開図を描くことができます。また新バージョンより区分線の長さ表示も可能となりました。



X と Y の座標値を使ったり、角度と長さを使うよりは上記の方法の方が楽に展開図を描くことができます。そのために展開図が三角形で構成されるように対角線を表示する機能を備えています。


● 展開図の基準位置の変更
展開形状の基準座標位置 (0,0) の場所を図形の左下、中心などの位置に変更することができます。これにより、DXF や CSV、また CAD に取り込んだときの図形座標の把握がしやすくなります。

● 三面図形状・アイソメ形状の作図
展開図だけではチェックしにくい形状も、正面図や側面図を利用して形状のチェックが可能です。また、アイソメ図の表示では物体を回転して形状の確認もできます。




● 展開図の方向の変更と板取面積の表示

展開図の向きを変更することができます。そのときに必要な板取り幅×高さ×面積をリアルタイムに表示します。これにより、歩留まりの良い角度を確認することができます。展開図の種類によって、4～10方向を選択可能です。




4 測定コマンドで展開図の寸法や角度を確認



板曲げ展開図

長手方向の断面図から伸びを考慮した展開図を作成します。また、曲げ順序をシミュレーションで確認することができます。



● 材質情報の登録

材質データは CSV 形式で登録しており、データファイル管理機能より曲げ係数などの材質情報の変更や追加登録を行う事ができます。ユーザー独自の材質ライブラリを作成することができます。

● 展開形状の表示


作成した断面図を元に曲げの伸び率を考慮した展開形状を表示します。また、曲げ部の長さや全長の値も表示します。表示した形状の座標情報や数値情報を CSV 形式に出力ができます。また、展開形状は DXF 形式の出力も可能なため、CAD に形状データを渡すことも可能です。

● 曲げのシミュレーション

曲げのシミュレーション機能を装備しています。実際に曲げる順番を検討でき、スプリングバックを考慮した表示も可能です。

共通機能

● 実寸印刷機能
複数の用紙で分割して、展開図の実寸印刷が可能です。印刷したページごとの印刷、線幅・線色の設定等も可能。



● データファイル管理
コマンドで利用する鋼管データ、板厚データ、曲げ係数データ、材質データなどを、ユーザーの利用環境に合わせて入力することが可能。


● 計算結果出力

- 計算結果を多彩なフォーマットで出力することが可能です。
- 展開形状を DXF 出力し、CAD へ渡すことも可能です。
- プレビュー機能により印刷イメージの確認が可能。
- 1 枚の用紙に 2 枚 / 4 枚分並べて印刷する「レイアウト」出力対応。



圧力容器計算

第 1 種圧力容器計算に対応。材質や板厚、サイズなどを入力することで、最高使用圧力を自動計算し、圧力容器の断面形状を作図します。



● 計算対象の圧力容器

● 展開図の基準位置変更
展開形状や断面形状の基準座標位置 (0,0) の場所を図形の左下、左中、左上、中下、中心、中上、右上、右中、右下などから選択することができます。これにより、DXF や CSV、また CAD に取り込んだときの図形座標の把握がしやすくなります。

● 圧力容器強度計算

下記の材質が標準で登録されています。CSV 形式で構成されているため、材質の追加・編集が容易にできます。

● 標準材質ライブラリ

冷間圧延鋼板	SPCC
ボイラおよび圧力容器用炭素鋼	SB410 (SB42)
ボイラおよび圧力容器用炭素鋼	SB450 (SB46)
溶接構造用圧延鋼材	SM400A (SM41A)
溶接構造用圧延鋼材	SM490A (SM50A)
溶接構造用圧延鋼材	SM520B (SM53B)