





the smarter case™

DUX guard USB-C キーボード with トラックパッド 日本語配列 iPad (A16 / 第10世代) 専用

ケースの装着方法

- ① ケースを開けます。
- ② ケース側のUSB Type-C端子を一度ケースから抜きます。端子はケースと繋がっているため、強い力で引っ張らないでください。
USB Type-C端子
- ③ ケース側のUSB Type-C端子の位置とiPad本体のコネクタの位置が合っていることを確認します。
- ④ A → B の順にiPadの四つ角をケース内にしっかりと差し込みます。A B が正しい位置に収まり、かつケース内に固定されている事を確認します。
A B がしっかりと差し込まれていることを確認！

- ⑤ ケース側のUSB Type-C端子をiPad本体のコネクタに差し込みます。正しく接続されると、キーボード下部にある接続確認ランプが白く光ります。




iPadの取り外し方

- ⚠ 必ずケース側のUSB Type-C端子を抜いてから取り外しを行ってください。端子を抜かずにiPadを取り外すと、iPadやケーブルが損傷する恐れがあります。
- ① 最初にUSB Type-C端子を抜きます。端子カバーの溝部分に爪を入れると取り外しやすくなります。
 - ② B部分を強く押してiPadをケースから外します。
 - ③ USB Type-C端子を確実に抜いたことを確認し、B部分からiPadを外すと簡単にケースから取り外せます。




iPadの充電方法

- ① ケースに装着したままiPadの充電が可能です。iPadをケースに装着し、キーボード下部にあるType-CポートにUSB Type-Cケーブル(別売)を差し込みます。USBアダプタ充電器(別売)と組み合わせることで充電が可能です。



- ② 充電の状況はiPadの画面右上に表示されます。



キーボードショートカット説明・キーボード機能

キーボードショートカット



- ① iPad ホームボタン: いずれかのアプリを開いている時に押すと、ホーム画面に戻ります。
- ② 画面の明るさ(下げる): 画面の輝度を下げます。
- ③ 画面の明るさ(上げる): 画面の輝度を上げます。
- ④ Spotlight検索: iPadで検索機能を起動します。
- ⑤ オンスクリーンキーボード: 画面上にソフトウェアキーボードを表示します。
- ⑥ 音声入力 / Siri: iPadの「設定 > Siriと検索」で Siri が設定されている場合のみ、この機能キーが動作します。
- ⑦ スクリーンショット: 画面のキャプチャを撮影します。
- ⑧ メディア(前のトラック): 前の曲やコンテンツに戻ります。
- ⑨ メディア(再生/一時停止): コンテンツの再生または一時停止を行います。
- ⑩ メディア(次のトラック): 次の曲やコンテンツに進みます。
- ⑪ 消音(ミュート): 音声を消します。
- ⑫ 音量(下げる): 音量を下げます。
- ⑬ 音量(上げる): 音量を上げます。
- ⑭ 画面ロック: iPad画面をロックします。

その他の機能とインジケーター

- ⑮ トラックパッド: クリック、スワイプ、スクロールの操作が可能です。
- ⑯ 接続インジケーターライト: キーボードがiPadに接続されると、白色に点灯します。
- ⑰ Caps Lock インジケーターライト: Caps Lock がオンの時に白色に点灯します。


- ⑯ USB-Cポート: iPadの充電や、アダプター/ケーブル(別売)を使用した Apple Pencil の充電に使用します。
- ⑰ AUXポート: 3.5mmヘッドフォンジャックを接続できます。

トラックパッドジェスチャー (1/2)



左クリック:

トラックパッドの左側を押し込みます。



Dockを開く:

1本の指で、ポインタが画面の一番下の状態で、下端を越えるようにスワイプします。



右クリック:

トラックパッドの右側を押し込んで、クリックアクションメニューを表示します。




ホーム画面に戻る:

3本の指で上にスワイプします。または、1本の指で、ポインタが画面の一番下の状態で、さらに下端を越えるようにスワイプして Dock を表示させた後、さらにもう一度同じ動作を繰り返します。



クリックして長押し:

1本の指で押し続けます。



Slide Over を表示する:

Slide Over を有効化した状態で、1本の指でポインタを画面の右端を越えるようにスワイプします。非表示にするには、もう一度右にスワイプします。



iPadのスリープ解除:

トラックパッドをクリックまたはタップするか、いずれかのキーを押します。

トラックパッドジェスチャー (2/2)

コントロールセンターを開く：



ポインタを動かして右上のステータスアイコンを選択し、クリックします。または、ステータスアイコンを選択した後、1本の指で上にスワイプします。

通知センターを開く：



ポインタを動かして左上のステータスアイコンを選択し、クリックします。または、画面上部の中央端を越えるようにポインタをスワイプします。



ホーム画面から検索を開く：

2本の指で下にスワイプします。



上下にスクロール：

2本の指で上下にスワイプします。



左右にスクロール：

2本の指で左右にスワイプします。



Appスイッチャーを開く：

3本の指で上にスワイプし、一時停止してから指を離します。



開いているアプリを切り替える：

3本の指で左右にスワイプします。



アプリを終了する：

Appスイッチャー内で、アプリにポインタを合わせた状態で2本の指で上にスワイプします。



ズーム：

2本の指を近づけて置き、広げると拡大、つまむと縮小します。



ウィジェットを開く：

ホーム画面またはロック画面で、2本の指で右にスワイプします。閉じるには、トラックパッドの左側をクリックします。



セカンダリクリック：

2本の指でクリックすると、ホーム画面のアイコン、メールのメッセージ、コントロールセンターのカメラボタンなどのクイックアクションメニューが表示されます。